



## Felhasználói kézikönyv

---



# ACR-3280

**Ébresztőórás rádió  
(Olvassa el használat előtt)**

Letölthető PDF formátum: <http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas>



1. **ON/OFF:** Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás.
2. **Set:** Idő beállítása (Time)
  - M+:** Tárolás (Preset)
3. **HR:** Óra beállítás
  - T+:** Hangolás fel
4. **MIN.:** Perc beállítás
  - T-:** Hangolás le
5. **SLEEP:** Ébresztés leállítása
  - SNOOZE:** Ismétlődő ébresztés bekapcsolása
6. **V+:** Hangerő fel
  - AL1: Ébresztő 1**
7. **V-:** Hangerő le
  - AL2: Ébresztő 2**



# Felhasználói kézikönyv

---

8. Ébresztő 1 berregés kijelző
9. Ébresztő 1 rádió kijelző
10. Ébresztő 2 berregés kijelző
11. Ébresztő 2 rádió kijelző

## **Aramellátás**

AC: 230V ~ 50 Hz

DC: 2x1.5V, elem AAA méret (nem tartozék!).

Az optimális működéshez alkáli elemek javasoltak. Az elemeket célszerű hathavonta kicserélni.

1. Dugja be a tápkábelt a fali aljzatba.
2. Helyezze be az elemeket a rekeszbe. Csak megfelelő méretű és azonos típusú elemet használjon. Figyeljen a helyes polarításra. Ha fordítva teszi be az elemet, a készülék károsodhat. Az elemeket ki kell cserélni, ha a kijelző fénye lecsökken.

## **Készülék ki/bekapcsolása**

Nyomja meg az **On** gombot a bekapcsoláshoz. Hosszan nyomja meg az **Off** gombot a kikapcsoláshoz.

## **Idő beállítása**

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a **"Set"** gombot, amíg a kijelző villogni kezd. Állítsa be az időt: **"Hr"** óra és / vagy a **"Min"** perc.
2. Nyomja meg a **"Set"** gombot még egyszer.

**Megjegyzés:** Ha a beállítás során az idő nincs beállítva kb. 4 másodpercig, a kijelző automatikusan leáll.

## **Rádió használata**

### **Sáv kiválasztása**

Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg az **ON/OFF** gombot ismételten, majd válassza ki az **FM** vagy **AM** sávot. A kiválasztott sáv frekvenciája megjelenik a kijelzőn.

## **Kézi csatornakeresés**

1. Keresse meg a kívánt állomást a T – vagy T + gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.

## **Automatikus csatornakeresés**

Nyomja meg és tartsa néhány mp-ig a T - vagy T + gombot. A készülék megkeresi a legerősebb

állomások jelét. Az állomások finomhangolását a T –vagy T + gombokkal végezheti el.

## **A rádió optimális használata érdekében:**

FM: Húzza ki teljesen az antennát, vagy forgassa másik pozícióba.

AM: Forgassa el a készüléket vízszintesen, vagy tegye át másik helyre.



# Felhasználói kézikönyv

---

## Tárolható állomások

A készülék 10 FM és 10 AM állomást képes tárolni.

Nyomja meg és tartsa a "M+" gombot 4 mp-ig, hogy a készülék automatikusan eltárolja a talált csatornákat.

## Kézi tárolás:

1. Végezzen kézi vagy automata csatornakeresést.
2. Nyomja meg és tartsa a "M+" gombot 1 mp-ig. Ekkor 'P 01' villog a kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a "M+" gombot a mentéshez.
5. Ismétlje meg az 1-4 lépéseket a többi csatorna tárolásához.

## A tárolt csatornák lejátszása

Nyomja meg a "M+" gombot, "P 01" felvillan a kijelzőn.

Nyomja meg ismételten a "M+" gombot a csatornák kiválasztásához.

## Ébresztés és ébresztő mód beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg az "ALARM 1" gombot, válassza ki, hogy berregés vagy rádió legyen az ébresztés, a kiválasztott mód világítani kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a "HR" és/vagy "MIN" gombokat az idő beállításához.
3. Nyomja meg az "ALARM 1" gombot az elfogadáshoz.

**Megjegyzés:** Ezzel a módszerrel használja az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokat is.

## Ébresztés leállítása

1-Ébresztés ismétlése

Nyomja meg a "SNOOZE" gombot, az ébresztő leáll és 9 perc múlva újraindul.

2-Ébresztés leállítása

Nyomja meg az "OFF" vagy "ALARM 1" gombot. Az ébresztő leáll, de másnap ugyanebben az időpontban elindul.

3-Ébresztés törlése

Nyomja meg az "ALARM 1" gombot még egyszer. A kijelzőn a lámpa kialszik.

**Megjegyzés:** Ugyanez az eljárás vonatkozik az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokra is.

## Automatikus kikapcsolás funkció

Kapcsolja be a rádiót (vagy bekapcsolt állapotban) nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza ki (90-80-70-60-50-40-30-20-10), hogy hány perc után kapcsoljon ki a készülék. A készülék automatikusan kikapcsol a megadott idő után.

A kikapcsolás törléséhez nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza az OFF lehetőséget.

## Technikai jellemzők

**Áramellátás:** AC 230V~50Hz VDE csatlakozó

DC 3V 2x1.5V, AAA méret (nem tartozék)

**Frekvencia tartományok:** FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

**Méret:** 116(L) x 92(W) x 45(H) mm

## Egyéb információ



**Figyelem:** Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne nyissa fel a készüléket, a javítást bízva a szakszervizre.



Ez egy figyelmeztető jel a készüléken, jelentése: a készülékben feszültség található.



A felkiáltó jel a háromszögben figyelmezteti a vásárlót a fontos információkra.

## FONTOS

- A készüléket normál hőmérsékleti körülmények között használja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőzése megfelelő.
- A szellőzőnyílásokat nem takarja el különböző anyagokkal, pl. újságpapír, terítő.
- Nem helyezzen nyílt lángot, pl. égő gyertyát a készülékre.
- Ne tegye ki közvetlen víz hatásának.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. pohár, kancsó, váza.
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Gondoskodjon a használt elemek környezetbarát kezeléséről.
- Az elemeket ne tegye ki hőhatásnak, pl. erős napfény, nyílt láng vagy egyéb hőforrás.
- A készülék tápkábele elérhető helyen legyen, az áramtalanításhoz a csatlakozót teljesen ki kell húzni a konnektorból.



A használt készülék elektronikai hulladéknak minősül, ne keverje háztartási hulladékok közé. Mindig vegye figyelembe az aktuális környezetvédelmi és hulladékgyűjtési szabályokat.



# Felhasználói kézikönyv

---