



Felhasználói kézikönyv



ACR-3580

**Rádiós ébresztőóra
(Olvassa el használat előtt)**

Letölthető PDF formátum: <http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas>



1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás.
2. TIME: Idő
PRESET: Tárolás
3. P-: Léptetés-
4. P+: Léptetés+
5. SLEEP: Ébresztés leállítása
SNOOZE: Ismétlődő ébresztés bekapcsolása
DIMMER: Kijelző fényének beállítása magas (HIGH)/alacsony (LOW)
6. — Hangerő le
Ébresztő 1
7. + Hangerő fel
Ébresztő 2
8. HR.: Óra beállítás
V Hangolás le
9. MIN.: Perc beállítás
^ Hangolás fel
10. AM rádió kijelző
11. Ébresztő 1 berregés kijelző
12. Ébresztő 1 rádió kijelző
13. Ébresztő 2 berregés kijelző
14. Ébresztő 2 rádió kijelző



Felhasználói kézikönyv

Ki és bekapcsolás

Készenléti állapotban nyomja meg az "ON" gombot, hogy kapcsolja az FM rádiót, vagy átválthat az AM hullámsávra. Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan az "OFF" gombot 1-2 másodpercig a rádió kikapcsolásához.

Idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "TIME" gombot, amíg a kijelző villogni kezd. Állítsa be az időt: "HR" óra és / vagy a "MIN" perc.
2. Nyomja meg a "TIME" gombot még egyszer.

Megjegyzés:

- Ha a beállítás során az idő nincs beállítva kb. 4 másodpercig, a kijelző automatikusan leáll.

Rádió hallgatása

A készüléket az ON gomb megnyomásával kapcsolhatja be, ilyenkor a kijelző világítani kezd.

Kézi csatornakeresés

1. Keresse meg a kívánt állomást a Léptetés – vagy Léptetés + gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.

Automatikus csatornakeresés

Nyomja meg és tartsa 2 mp-ig a "V" Hangolás le vagy "A" Hangolás fel gombot. A készülék megkeresi a

legerősebb állomások jelét. Az állomások finomhangolását a – Hangolás le vagy + Hangolás fel gombokkal végezheti el.

A rádió optimális használata érdekében:

FM: Húzza ki teljesen az antennát, vagy forgassa másik pozícióba.

AM: Forgassa el a készüléket vízszintesen, vagy tegye át másik helyre.

Tárolható állomások

A készülék 10 FM és 10 AM állomást képes tárolni.

Nyomja meg és tartsa a "PRESET" gombot 4 mp-ig, hogy a készülék automatikusan eltárolja a talált csatornákat.

Kézi tárolás:

1. Végezzen kézi vagy automata csatornakeresést.
2. Nyomja meg és tartsa a "PRESET" gombot 1 mp-ig. Ekkor 'P 01' villog a kijelzőn.
3. Válassza ki a "P-" vagy "P+" gombokkal a kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a "PRESET" gombot a mentéshez.
5. Ismétlje meg az 1-4 lépéseket a többi csatorna tárolásához.



Felhasználói kézikönyv

A tárolt csatornák lejátszása

Nyomja meg a "PRESET" gombot, "P 01" felvillan a kijelzőn.

Nyomja meg ismételten a "PRESET" gombot a csatornák kiválasztásához.

Válasszon csatornát a "P-" vagy "P+" gomb megnyomásával.

Ébresztés és ébresztő mód beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg az "ALARM 1" gombot, válassza ki, hogy berregés vagy rádió legyen az ébresztés, a kiválasztott mód világtani kezd a kijelzőn.

2. Nyomja meg a "HR" és/vagy "MIN" gombokat az idő beállításához.

3. Nyomja meg az "ALARM 1" gombot az elfogadáshoz.

Megjegyzés: Ezzel a módszerrel használja az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokat is.

Ébresztés leállítása

1-Ébresztés ismétlése

Nyomja meg a "SNOOZE" gombot, az ébresztő leáll és 9 perc múlva újraindul.

2-Ébresztés leállítása

Nyomja meg az "OFF" vagy "ALARM 1" gombot. Az ébresztő leáll, de másnap ugyanebben az időpontban elindul.

3-Ébresztés törlése

Nyomja meg az "ALARM 1" gombot még egyszer. A kijelzőn a lámpa kialszik.

Megjegyzés: Ugyanez az eljárás vonatkozik az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokra is.

Automatikus kikapcsolás funkció

Kapcsolja be a rádiót (vagy bekapcsolt állapotban) nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza ki (90-80-70-60-50-40-30-20-10), hogy hány perc után kapcsoljon ki a készülék. A készülék automatikusan kikapcsol a megadott idő után.

A kikapcsolás törléséhez nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza az OFF lehetőséget.

Technikai jellemzők

Áramellátás: AC 230V~50Hz VDE csatlakozó

DC 3V 2x1.5V AAA elem (nem tartozék!).

Frekvencia tartományok: FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

Méret: 148(L) x 63(W) x 82(H) mm

Egyéb információ



Figyelem: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne nyissa fel a készüléket, a javítást bízza a szakszervizre.



Ez egy figyelmeztető jel a készüléken, jelentése: a készülékben feszültség található.



A felkiáltó jel a háromszögben figyelmezteti a vásárlót a fontos információkra.

FONTOS

- A készüléket normál hőmérsékleti körülmények között használja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőzése megfelelő.
- A szellőzőnyílásokat nem takarja el különböző anyagokkal, pl. újságpapír, terítő.
- Nem helyezzen nyílt lángot, pl. égő gyertyát a készülékre.
- Ne tegye ki közvetlen víz hatásának.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. pohár, kancsó, váza.
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Gondoskodjon a használt elemek környezetbarát kezeléséről.
- Az elemeket ne tegye ki hőhatásnak, pl. erős napfény, nyílt láng vagy egyéb hőforrás.
- A készülék tápkábele elérhető helyen legyen, az áramtalanításhoz a csatlakozót teljesen ki kell húzni a konnektorból.



A használt készülék elektronikai hulladéknak minősül, ne keverje háztartási hulladékok közé. Mindig vegye figyelembe az aktuális környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályokat.

CE RoHS