

**AKAI 2,4” DUAL SIM SUPER SLIM BAR  
TELEFON PHA-2800**

**Magyar nyelvű használati útmutató**

Köszönjük, hogy AKAI terméket választott. Kérjük, olvassa el használati útmutatót, hogy a telefon minden funkcióját megfelelően ismerje meg.

A készülék támogatja a dual SIM kártya szolgáltatást, így két SIM kártya is rendelkezésére áll, anélkül, hogy két készüléket kellene magánál tartania.

Az alapvető kommunikációs funkciók mellett, a telefonszámos praktikus alkalmazással rendelkezik, hogy az ön munkája és élete még kényelmesebb és könnyebb legyen.

Ez magába foglalja: az órát, ébresztőórát, naptárt, számológépet, játékokat, zene- és videolejátszót és a micro SD kártya nyílást. Felhasználóbarát felület és más hasznos funkciók biztosítják, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Kérjük, ne feledje, hogy a készülék szélsőséges hőmérsékleten (0o C alatt vagy 25o C felett) való tárolása, kárt okozhat a készülék egyes alkatrészeiben vagy az akkumulátorában.

## **BIZTONSÁG**

Olvassa el a következő pontokat. Ha megszegi őket, az balesethez vagy akár törvényszegéshez is vezethet.

Tartsa kikapcsolva a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, ill. interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, ami a teljesítmény romlását eredményezhetik.

Kapcsolja ki a telefont repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek és robbanásveszélyes területek közelében.

## **SZAKSZERVÍZ**

A termék javítását kizárólag szakember végezheti.

## **TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOR**

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket, a telefon por és cseppálló.

## **Bevezetés**

## **Készülék bemutatása**

Ebben a részben a bemutatjuk a készüléket és a billentyűzetet, valamint az alapvető információkat.

1. Fényképező.
2. Hangszóró.
3. Headset/headphone kimenet.
4. Töltő és USB kimenet.
5. Jobb kiválasztó gomb (<**JKG**>).
6. Telefon be- és kikapcsolása, hívás befejezése.  
Ha a készülék készenléti módban van a főképernyő inaktív. (képernyő sötét) az opció gomb megnyomása előtt, aktiválja készüléket a piros gombbal.
7. Alfánumerikus billentyűzet.
8. Hívás gomb.
9. Bal kiválasztó gomb (<**BKG**>).
10. <**OK**> gomb – megerősítő gomb.
11. Négyirányú navigációs gombok.
12. Kijelző.
13. Hangszóró.

## **Ikonok**

A képernyőn megjelenő ikonok a hálózat szolgáltatók és a felhasználási régiók szerint változhatnak.

## **Első lépések**

1. Távolítsa el a hátlapot.
2. A SIM kártyát az arany színű érintkezőjével lefelé helyezze a nyílásba.
3. Helyezze be a micro SD memória kártyát.  
Nyissa fel a rekeszt és helyezze be a micro SD memória kártyát az érintkezőjével lefelé, majd csukja vissza a rekeszt.
4. Helyezzük be az akkumulátort úgy, hogy a pólusok a telefon arany színű érintkezőjéhez érjenek.
5. Helyezze vissza a hátlapot.

## **Akkumulátor töltés**

1. Csatlakoztassa az USB kábel vékony végét a telefontöltő imenetéhez.
2. A kábel másik végét egy hálózati adapterhez, majd azt egy fali csatlakozóhoz csatlakoztassa.
3. Miután az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból és távolítsa el az USB kábelt a telefon kimenetéből.  
Ne távolítsa el az akkumulátort a készülékből töltés közben, mert ez az akkumulátor és a készülék meghibásodásához vezethet.

Ha az akkumulátor töltése megkezdődik a lemerülés előtt, az jelentősen csökkenti az akkumulátor időtartamát. Ezt követően, megfelelő formázással részben visszaállíthatjuk az akkumulátor működését. Több módon lehet formázni a Li – Ion vagy a Li – Pol, amely semmilyen károsító hatással nincs az akkumulátorra.

### **Akkumulátor formázása:**

1. Addig használja a készüléket, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül és a készülék automatikusan ki nem kapcsol.
2. Csatlakoztassa a töltőt és töltse az akkumulátort 12-15 óráig.
3. Töltés után kapcsolja be a készüléket és használja a telefont, amíg teljesen le nem merül.
4. Ismét töltse az akkumulátort 12-15 óráig.

## **2. Alapvető funkciók**

### **Készülék be- és kikapcsolás**

Bekapcsolás:

1. Tartsa lenyomva néhány másodpercig:
2. Ha a telefon kér PIN kódot, írja be, majd nyomja meg: <OK> (ha szükséges).
3. Kikapcsoláshoz ismétlje az 1. pont alatt leírtakat.

### **Hozzáférés a menühöz**

Belépés a telefon menüjébe:

1. Nyomja meg <BKG>, még a 'Menü' felirat meg nem jelenik a képernyőn.
2. A navigációs gombokkal lapozhat a menüben vagy az opciók között.
3. Nyomja meg <BKG> vagy <OK> a kiemelt opció kiválasztásához.
4. Ha egy szintet feljebb szeretne lépni nyomja meg **JKG** még a 'Vissza' felirat meg nem jelenik a képernyőn
5. Nyomja meg a főmenübe való visszatéréshez.

### **Telefon testreszabása**

#### **Halk mód aktiválása**

A halk mód be- vagy kikapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva:

#### **Profil beállítások**

Profil hang kiválasztása:

Válassza a menüben: **Felhasználói profilok**.

Válasszon ki egy profilt a listából.

Profil szerkesztése:

1. Válassza a menüben: **Felhasználói profilok**.
2. Válasszon ki egy profilt a listából.
3. Nyomja meg: **Opciók** → **Testreszabás**.

4. Állítsa be a profilt saját elvárásainak megfelelően.

Profil bekapcsolása:

1. Válassza a menüben: **Felhasználói profilok**.
2. Válasszon ki egy profilt a listából.
3. Nyomja meg: **<OK>** a kiválasztott profil aktiválásához.

### **Gyorsbillentyűk**

Válassza a menüben:

**Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk**

Válassza ki azt a navigációs gombot, amelyhez hozzá szeretne rendelni egy funkciót.

Válassza: **<Szerkeszt>** és válassza ki a listából azt a funkciót, amelyet hozzá szeretne rendelni a kiválasztott gombhoz.

### **Dátum és idő beállítások**

1. Válassza a menüben:

**Beállítások** → **Telefon beállítások** → **[1] Dátum és idő**

2. Megjelenik az opciók listája. Beállíthatja az időt és dátumot:

**[2] Idő és dátum beállítása**. Válassza **OK (<BKG>)** ha be szeretne lépni ebbe az opcióba.

3. A numerikus billentyűzet segítségével írja be a pontos időt, majd nyomja meg a **<le>** navigációs gombot és adja meg az aktuális dátumot.

4. Válassza (**<BKG>**) **OK** a változtatások mentéséhez.

5. Kikapcsolhatja a főképernyőn megjelenő dátumot és időt.

Menüben:

**Beállítások** → **Telefon beállítások** → **[6] Képernyő** → **[4] Dátum és idő láthatósága**

• Ha ezt az opciót bekapcsolja, a dátum és idő mindig látható lesz a főképernyőn.

• Ha ezt az opciót kikapcsolja, a dátum és idő nem lesz látható a főképernyőn.

### **Saját szám kijelzése a főképernyőn**

1. Menüben: **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **[6]**

**Képernyő** → **[5] Saját szám láthatósága**.

2. Ha aktiválta ezt az opciót a SIM1 és SIM2 lista megjelenik a képernyőn.

3. Válassza ki amelyet a főképernyőre szeretne helyezni.

4. Ha nem látja a telefonszámot, az GSM szolgáltató hibájából adódhat. Ha váltani szeretne a SIM1 és SIM2 között:

Menüben: **Telefonkönyv** → **Opciók** → **[14] Telefonkönyv beállítások** → **[4] Extra számok** → **SIM1 saját szám** vagy **SIM2 saját szám**.

5. Válassza: **OK**, és megjelenik a SIM kártyák tulajdonosának telefonszám. Válassza: **Opciók** → **[1] Szerkeszt** ha módosításokat szeretne végezni..

6. Válassza az **Opciók** → [1] **Kész** → **Kész** (<JKG>) ha menteni szeretné a változtatásokat. Egy felugró ablak felajánlja a változtatások mentését, válassza az Igen-t a mentéshez.

### **Gyári beállítások visszaállítása**

Menüben: **Beállítások** → [5] **Gyári beállítások visszaállítása**

1. Adja meg a következő jelszót: **1234** a visszaállításhoz.

### **Alapvető hívás funkciók**

#### **Híváskezdeményszerzés**

1. Ha a képernyő sötét – nyomja meg a piros gombot a telefon aktiválásához.

2. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.

3. Hívás kezdeményszerzéséhez nyomja meg:

4. Hívás befejezéséhez nyomja meg:

#### **Hívás fogadás**

1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg:

2. Bejövő hívás elutasításához nyomja meg:

#### **Hangerő szabályzás**

Telefonbeszélgetés közben a <bal> navigációs gombbal csökkentheti a <jobb> navigációs gombbal pedig növelheti a hangerőt.

#### **Kihangosítás**

1. Telefonbeszélgetés közben válassza: „**Kihangosítás**”-t, a <JKG> megnyomásával.

2. A kihangosítás kikapcsolásához nyomja meg a <JKG> még egyszer.

#### **Headset**

A mellékelt fülhallgató segítségével hívásokat bonyolíthat le.

Hívás fogadáshoz nyomja mge a headseten lévő gombot.

Hívás befejezéséhez/elutasításához tartsa lenyomva néhány másodpercig a headseten lévő gombot.

#### **Üzenetek**

##### **SMS küldés**

1. Menüben: **Üzenetek** → **Szöveges üzenet** → **Üzenet írás**

2. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével.

3. Szimbólum beszúrásához válassza vagy

4. A beviteli mód megváltoztatásához, nyomja meg:

Választható módok:

ABC, abc (Angol abc, 26 betű);

PL, pl (Lengyel abc);

CZ, cz (Cseh abc);

SK, sk (Szlovák abc);

123 (csak számok).

5. Amikor befejezte a szöveg írását, válassza: **Opciók** → **Küld**,

majd:

- **Írja be a telefonszámot** az alfanumerikus billentyűzet segítségével;

- **Válasszon ki kontaktot** – keressen kontaktot a telefonkönyvben. Egy szám kiválasztásához nyomja meg: **<OK>**. Több kontaktot is választhat.

A következő lépésben válassza a **'Hozzáad'-ot (<BKG>)** → **Küld és ment** vagy **Küld**.

### **SMS kijelzés**

1. Egy felirat jelenik meg a képernyőn: **Új üzenet (...)** és egy fehér boríték ikon lesz látható. Ez azt jelenti, hogy olvasatlan üzenete van.

2. Olvasáshoz, válassza, **<BKG>**-bal vagy **<OK> Előnézet** opció, majd **<OK>** (**<BKG>**-bal).

3. Bejövő sms olvasásához, válassza: **Menü** → **Üzenetek** → **SMS** → **Bejövő**.

Következő lépésben válassza ki az üzenetet a listából (navigációs gombok segítségével) és nyomja meg: **<OK>**.

4. Az SMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az ablak bezárásához **<JKB>**-bal válassza a **'Vissza'**-t.

(visszatérés a bejövő üzenetek listájába) vagy nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne lépni a főmenübe.

### **MMS küldés**

□□□Menüben: **Üzenetek** → **MMS** → **Üzenet írás**

□□□Válassza a **<Szerkeszt>** opciót és válassza ki a címzett számát: **Szerkeszt** → **[1] Szám hozzáadása** → **OK**

□□□Írja be a telefonszámot az alfanumerikus billentyűzet segítségével; vagy válasszon ki kontaktot a telefonkönyvből. A szám kiválasztásához nyomja meg: **<OK>**. Több kontaktot is választhat. Kontakt kereséséhez használja **<fel>** és **<le> navigációs gombokat** vagy írja be a kontakt nevének első betűit. Ha kiválasztotta a kontaktot nyomja meg **<OK>** → **OK** → **Kész**, hogy hozzáadja a címzethez.

□□□Ugyanezen a módon a mezőben is hozzáadhatja a címzettet: **Cc** és **Bcc**.

□□□A következő mező (a titkos másolat alatt - **Bcc**) a **Tárgy**. Ide beírhatja a multimédiás üzenet tárgyát.

Válassza: **Szerkeszt** → **írja be a tárgyat az alfanumerikus billentyűzet segítségével** → **Opciók (BKG)** → **[1] Kész**

□□□Ha szöveget szeretne hozzáadni a multimédiás üzenethez, nyomja meg a **<le>** navigációs gombot. A szöveg „**0 dia**” ki lesz emelve. Válassza a: **Szerkeszt** ha az alfanumerikus billentyűzettel szeretne szöveget beírni. A szöveg beviteli mód megegyezik az SMS-ben találhatóakkal.

□□□Kép vagy fénykép hozzáadáshoz válassza a: **Opciók** → **[3]**

## Kép hozzáadása

□□□ Dia hozzáadásához válassza az **Opciók** → **[7] Dia beszúrása az elejére / [8] Dia beszúrása a végére**.

□□□ Hasonló módon adhat hozzá videókat (**[5] Videó hozzáadása**) vagy audió fájlokat (**[4] Audió hozzáadása**).

□□□□ Amikor a multimédiás üzenet készen áll a küldésre, válassza a (<**JKG**>-bal) **Kész** → **Kész** → **Küld / Küld és ment**.

□□□□ Ha szeretne információt kapni az MMS küldés állapotáról, válassza a menüben:

**Üzenetek** → **MMS** → **MMS beállítások** → **Gyakori beállítások** → **Küldés**

Majd válassza az Opcióban: **[2] Kézbesítés jelentés** beállításait **Bekapcsol** → **Kész**. A felugró ablakban válassza az Igen-t a mentés megerősítéséhez.

Beállíthatja a Jelentések olvasása opciót is (**Bekapcsol/Kikapcsol** → **Kész**).

## MMS kijelzés

1. Egy felirat jelenik meg a képernyőn: **Új üzenet (...)** és egy fehér boríték + M ikon lesz látható. Ez azt jelenti, hogy olvasatlan multimédiás üzenete van.

2. Olvasáshoz, válassza, <**BKG**>-bal vagy <**OK**> **Előnézet** opció, majd <**OK**> (<**BKG**>-bal).

3. Bejövő sms olvasásához, válassza:

**Menü** → **Üzenetek** → **MMS** → **Bejövő**.

Következő lépésben válassza ki az üzenetet a listából (navigációs gombok segítségével) és nyomja meg: <**OK**>.

Az SMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az ablak bezárásához <**JKB**>-bal válassza a 'Vissza'-t.

4. Az MMS szövege egy ablakban jelenik meg a képernyőn. Az ablak bezárásához <**JKG**>-bal válassza a 'Vissza'-t vagy nyomja meg ha vissza szeretne térni a főképernyőre.

## Figyelem:

Az MMSS üzenetek írása és fogadása korlátozva van.

- Az elküldött MMS-ek mérete nem haladhatja meg a **100 kB**-ot.
- A fogadott MMS-ek mérete nem haladhatja meg a **200 kB**-ot.

## Kontakt hozzáadása és keresése

### Új kontakt hozzáadása

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot és válassza az **Opciók** (<**BKG**>).

2. Válassza **[2] Mentés a telefonkönybe** majd válassza ki a mentés helyét.

3. Írja be a kontakt nevét az alfanumerikus billentyűzet segítségével.

4. Ellenőrizze le, hogy helyes-e a telefonszám.

5. Válassza a **Kész-t** a mentéshez.

### **Kontakt keresés**

1. Menü módban lépjen be a **Telefonkönyv-be**.

2. Adja meg a kontakt nevének első betűit.

3. Válassza ki a kontaktot a listából.

A telefon rendelkezik szám alapján történő keresés funkcióval is. Ha beírja a telefonszám első számjegyeit, megjelenik azt a számsort tartalmazó kontaktok listája.

Az opció alkalmazásához írja be az első számjegyeket, majd válassza az:

**Opciók → [3] Tárcsázó keresés → OK → Bekapcsol**

Az opció kikapcsolásához írja be az első számjegyeket, majd válassza az:

**Opciók → [3] Tárcsázó keresés → OK → Kikapcsol**

### **Alapvető fényképező funkciók**

#### **Fényképezés**

1. Menüben:

**Multimédia → [1] Kamera → OK.**

2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, melyet fényképezni szeretne és nyomja meg az **<OK>**-t.

3. Nyomja meg az: Vissza (**<JKG>**) ha új fényképet szeretne készíteni. Beállíthatja a fényképek felbontását a multimedia menüben:

**Kamera → <BKG> → Kép beállítások**

A **Kép méretet** kiválasztva beállíthatja a felbontást. (a legnagyobb lehetséges felbontás: 2048 x 1536 pix), és beállíthatja a **Kép minőségét** is: normál, gyenge, jó.

#### **Fénykép megjelenítés**

Multimédia menüben: **[2] Kép nézegető**-ben megnézheti a fényképeket.

Fényképek mentés helyének ellenőrzése:

**Opciók → [7] Mentés helye → OK**

Fényképek mentés helyének módosítása:

**<BKG> → Mentés helye → válassza ki a helyet a listából**

#### **Videó rögzítés**

1. Menüben:

**Multimédia → Kamera → <BKG> → [1] váltson videó rögzítésre**

2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, amelyről felvételt szeretne készíteni.

3. A rögzítés indításához nyomja meg: **<OK>** .

4. Ismét nyomja meg: **<OK>** ha meg szeretné állítani a rögzítést vagy **<JKG>** ha be szeretné fejezni a rögzítést.

#### **Videólejátszás**

Multimédia menüben: **Videó lejátszó → video fájl.**

**Zene az AKAI PHA-2800-on**

## FM rádió

1. Csatlakoztassa a mellékelt headsetet a 3,5 mm csatlakozóba.
2. Menüben:  
**Multimédia** → **[7] FM rádió** → **OK**  
vagy (készenléti állapotban) tartsa lenyomva néhány másodpercig a **“0” gombot** a rádió bekapcsolásához.
3. Válassza:  
**Opciók** → **[3] Automata keresés** → **Igen**  
Elérhető rádióállomások keresése.
4. Az összes elérhető rádióállomás a [1] 'Állomás lista' nevű mappába kerül mentésre.
5. A numerikus billentyűzettel sorba rendezheti a csatornákat 1-9.
6. Rádiót szabályzó gombok:

<OK> FM rádió be-/kikapcsolása

<le>

Automata rádióállomás keresés be- /kikapcsolása. Ha az opció aktiválva van, az állomáslistára mentett következő csatornára ugrik, miután megnyomta a <bal> vagy <jobb> gombot.

<fel> Rádióműsor rögzítése.

<bal>

<jobb> Elérhető állomások keresése.

< \* > Hangerő csökkentése

< # > Hangerő növelése

## Audiófájlok lejátszása

1. Az audiófájlok a telefon memóriában vagy a memória kártyán a Zene mappában kell tárolni.
2. Menüben: **Zenelejátszó**.
3. Mentés helyének ellenőrzése:  
**Lista** → **Beállítások** → **Lejátszó beállítások** → **[1] Játsszási lista**  
A <bal> vagy <jobb> gombbal beállíthatja a megfelelő media tárhelyet. A fájlok listája automatikusan létrejön.
4. Zenelejátszó szabályzása:

<OK> Zene lejátsz be- és kikapcsolása

<jobb> Ugrás a következő számra

<bal> Ugrás az előző száma

< \* > Hangerő csökkentés

< # > Hangerő növelés

<le> Zenelejátszó kikapcsolása

## 3. Extra funkciók

### Extra hívás funkciók

### Hívásnapló

Menüben: **Hívásnapló**, majd válassza ki a SIM kártyát, amelyiket meg szeretné nyitni.

A SIM kártya kiválasztása után megjelenik a mappák listája. (fogadott, nem fogadott, kimenő).

A különböző fülek a különböző csoportokat jelölik:

A keresést a füleken keresztül végezheti el. **<Jobb>** és **<bal>** gombokkal mozoghat. Az inaktív füleknek fehér a hátterük, az aktívnek a téma a háttere.

A megnyitáshoz válassza: **<OK>**.

Miután kiválasztott egy csoportot a **Hívásnaplóban** és belépett az **Opciókba**, a következő lista jelenik meg:

- **Nézet** – kontaktok adatai;
- **Hívás** – kontakt hívása;
- Szöveges üzenet küldése
- Multimédia üzenet küldése
- **Hozzáadás a fekete listához;**
- **Hozzáadás a fehér listához;**
- **Szerkeszt** – kontakt adatainak megváltoztatása;
- **Töröl** – Törlés a Hívásnaplóból;
- **Összes törlése** – Hívás napló tartalmának törlése;
- **Extra** –visszanézheti: hívás időtartam, hívás költsége, üzenet számláló, GPRS adatszámoló.

### **Kontakt hívása telefonkönyvből**

Menü módban lépjen be a telefonkönyvbe.

Lapozza a névjegyzéket, amíg nem találja meg a hívni kívánt kontaktot, majd nyomja meg a zöld hívás gombot.

Hívás elutasítás

Hívás elutasításához nyomja meg a piros vége gombot.

### **Hívástartás**

Miután fogadta a hívást (vagy kezdeményezett egyet) válassza:

**Opciók (<BKG>) → [1] Tart.**

Az opció a szolgáltató beállításainak függvényében elérhető vagy sem.

### **Újabb hívás fogadás**

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, újabb hívást fogadhat/kezdeményezhet, ha már egy aktív hívást folytat.

Opciók **<BKG>**.

Válassza ki a listából: **Új hívás**.

Írja be a telefonszámot és nyomja meg:

**Opciók → SIM 1 hanghívás / SIM 2 hanghívás.**

### **Nemzetközi hívás**

Készenléti állapotban tartsa lenyomva **< \* >** gombot a + beírásához.

Írja be az ország előhívószámát, körzetszámát és a telefonszámot majd nyomja meg a zöld hívás gombot.

## **Kontakt hívás**

**Ha a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg:**

NYomja meg <JKG> vagy menu módban lépjen be a **névjegyzékbe**.

Lapozza a listát, még megtalálja a hívni kívánt kontaktot és nyomja meg a hívás gombot.

Könnyebben megtalálhatja a kontaktot, ha beírja a név első betűit.

Ha megtalálta a kontaktot a zöld gombbal kezdeményezhet hívást:

## **Gyorstárcsázás**

Menü módban lépjen be a **Telefonkönyvbe**.

Használja a <BKG> és lépjen be az **Opciókba** → **Telefonkönyv**

**Beállítások** → **Gyorstárcsázás**

Válassza: <OK> vagy **BKG** hogy módosítsa az opciót az **Állapot** mezőben.

A <le> gombbal navigáljon a **Számok beállítása**-ra és nyomja meg:

**OK**.

Megjelenik a 8 gombot tartalmazó lista ( [2] - [9]) amelyekhez hozzárendelhet kontaktot.

Válasszon ki számot a listából, majd válassza a **Szerkeszt**-et és keresse meg a kontaktot a telefonkönyvben, amelyet hozzá szeretne rendelni a számhoz/gombhoz.

Nyomja meg: **OK** a kontakt a számhoz rendelt mentéséhez.

A mentéshez a felugró ablakban válassza az **Igen**-t.

Gyorshíváshoz tartsa lenyomva néhány másodpercig azt a gombot amelyhez a hívni kívánt kontakt hozzá van rendelve, majd válassza ki hogy a SIM1-ről vagy SIM2-ről kívánja-e a hívást folytatni.

## **Hívás beállítások**

Menü módban válassza: **Beállítások** → **[6] Hívás beállítások**.

A következő lista lesz látható: **SIM1 Hívás beállítások, SIM” Hívás beállítások, Egyéb beállítások**.

A SIM1 beállításokban a következő opciók szerepelnek:

- Hívó azonosító – javasolt az alapértelmezett beállítást használni.
- **Hívásvárakoztatás** – aktiválása/inaktiválása
- **Hívásátirányítás** – aktiválása/inaktiválása (ha a GSM szolgáltató hozzájárul ehhez a funkcióhoz).
- **Hívástiltás** – lehetőség van bejövő és kimenő hívások letiltására.

Szükséges alapértelmezett jelszó **1234**.

**SIM2** beállításai megegyeznek a SIM1 beállításaival.

**Az Egyéb beállításokban** a következő opciók hozzáférhetőek:

- **Háttér zene** – hallgathat zenét mialatt más funkciókat használ.
- **Beszélgetési idő mutatása** – beállíthatja, hogy a hívás befejezésekor a telefon mutassa a beszélgetés időtartamát vagy nem.
- **Elutasítás SMS-ben** – lehetőség van bejövő hívás elutasítására

SMS-sel. Ha be van kapcsolva ez a funkció, csupán egy SMS küldésével utasíthat el bejövő hanghívásokat. Ezt követően a hívó fél kap egy SMS-t és a hívás megszakad.

### **Extra kontakt funkciók**

#### **Saját szám**

Nyomja meg a <JKG> vagy menü módban lépjen be a **Telefonkönyvbe**.

Válassza az: **Opciók** → **Telefonkönyv beállítások** → [3] **Saját szám**.

A **Saját szám szerkesztése** opcióban megadhatja a telefon tulajdonosának összes adatát:

- Név;
- Mobil szám;
- Otthoni szám;
- egyéb

Miután elmentette az adatokat a telefon automatikusan visszalép a **Beállítások** listájába.

Választás: **Saját szám** → **Saját szám küldése** ha el szeretné küldeni a telefonszámát. A saját számot SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth™-on keresztül lehet elküldeni. A kontakt névjegy formájában kerül elküldésre.

#### **Hívó csoportok létrehozása**

Menü módban válassza a: **Telefonkönyv**-et majd a **Hívó csoportok** fület.

A következő kép lesz látható

Öt csoport listája jelenik meg: **Barátok, Család, VIP, Üzlet, Egyéb**.

Miután kiválasztotta a csoportot: **Opciók** → **Csoport beállítások**.

Testre szabhatja a **Csoport nevét, Csengőhangot és a Hívó képet**.

Az Opciókban → [1] **Tagok listája** menüpont alatt megnézheti az összes hozzárendelt kontaktot.

Ha a lista üres válassza (<BKG>) **Hozzáad**, kontakt(ok) hozzárendeléséhez.

A hozzárendelt kontaktoknak a Telefonkönyvben kell szerepelniük .

#### **Fehérlista – engedélyezett kontaktok listája**

**A Fehérlista** egy különleges, kontaktokat tartalmazó lista. Csak ebbe a csoportba tartozó kontaktok számítanak aktívnek. Más szóval, csak a Fehérlistában szereplő kontaktokkal tud a felhasználó kapcsolatot teremteni hanghívás vagy üzenetek formájában.

Kontakt hozzáadása a Fehérlistához: menü módban válassza a:

#### **Telefonkönyv**.

**Opciók** → [12] **Hozzáad a Fehérlistához** → **OK**. A kontakt hozzá lesz rendelve a Fehérlistához.

Fehérlista kezeléséhez, válassza menü módban: **Beállítások** →

## **Telefon beállítások → [4] Biztonsági beállítások → [4] Tűzfal**

A következő opciók elérhetőek:

- **Mód beállítás** – kikapcsoláshoz válassza a **Bezár** opciót vagy bekapcsoláshoz válassza a **Fehérlistát**.
- **Alkalmazás Modul** – opció lehetővé teszi hogy válasszon, hogy kapcsolatba lépni a Fehérlistán szereplő számokkal. Választhatja a **bejövő hívást** vagy az **üzeneteket**.
- **Fehérlista számok** – számok, amelyek a Fehérlistához vannak rendelve. Ha hozzá akar adni további számot, válassza az üres mezőt és írja be a telefonszámot.
- **Késleltetés** – késleltetési idő beállítása. Maximum késleltetési idő 3 másodperc.

A Fehérlista és a Fekete lista nem lehet aktív egyidejűleg.

### **Fekete lista – Nem engedélyezett kontaktok**

**A Fekete listán szereplő kontaktok automatikusan elutasítást kapnak, ha hívást kezdeményeznek vagy SMS-t küldenek a telefon felhasználójának.**

Kontakt hozzáadása a Fekete listához: válassza menü módban a Telefonkönyvet.

**Opciók → [11] Hozzáad a Fekete listához → OK.** A szám hozzá lesz rendelve a Fekete listához.

A Fekete lista kezeléséhez, válassza menü módban:

**Beállítások → Telefon beállítások → [4] Biztonsági beállítások → [5] Tűzfal**

Elérhető opciók listája:

- **Mód beállítás** – kikapcsoláshoz válassza a **Bezár** opciót vagy bekapcsoláshoz válassza a **Fekete listát**.
- **Alkalmazás Modul** – opció lehetővé teszi hogy válasszon, hogy kapcsolatba lépni a Fekete listán szereplő számokkal. Választhatja a **bejövő hívást** vagy az **üzeneteket**.
- **Fekete lista számok** – számok, amelyek a Fekete listához vannak rendelve. Ha hozzá akar adni további számot, válassza az üres mezőt és írja be a telefonszámot.
- **Késleltetés** – késleltetési idő beállítása. Maximum késleltetési idő 3 másodperc.

A Fehérlista és a Fekete lista nem lehet aktív egyidejűleg.

### **Kontaktok másolása és áthelyezése**

A kontaktokat a következő tárhelyekre lehet áthelyezni, másolni: SIM kártya 1, SIM kártya 2, telefon memória, fájlok. A telefon memória maximum 1000 kontakt mentésére alkalmas.

Kontakt másolásához válassza menü módban: **Telefonkönyv → kontakt keresése → Opciók → [8] Másol.**

Válassza ki a kívánt tárhelyet. Ha a **“Fájlokba”** kíván másolni, írja be

a fájl nevét.

A kontakt áthelyezése ugyanezen a módon történik Kontakt áthelyezéséhez válassza menü módban: **Telefonkönyv → kontakt keresése → Opciók → [9] Áthelyezés.**

Összes kontakt másolása vagy áthelyezése: **Telefonkönyv → Opciók → Telefonkönyv beállítások → [6] Kontaktok másolása vagy [7] Kontaktok áthelyezése**

**Összes kontakt törlése**

Menü módban válassza: **Telefonkönyv → Opciók → Telefonkönyv beállítások → [8] Összes kontakt törlése.**

**Extra üzenet funkciók**

**Szöveges üzenet sablon szerkesztés**

Menü módban válassza: **Üzenetek → [1] Szöveges üzenetek → [9] Sablonok.**

10 sablon lesz megtekinthető a listában.

Lehetőség van sablon szerkesztésére: Válassza ki a sablont a listából majd válassza: **Opciók → [2] Szerkeszt.**

A <**JKG**>-bal törölheti a sablon tartalmát, az alfanumerikus billentyűzettel pedig létrehozhat saját sablont.

Sablon mentése: **Opciók → [1] Ment.**

**Sablon beszúrása szöveges üzenetbe**

Sablon beszúrásához szöveges üzenetbe válassza menü módban:

**Üzenetek → [1] Szöveges üzenetek → [9] Sablonok.**

**Opciók → [1] Használ** és a sablon tartalma megjelenik az SMS elején.

**Extra kamera funkciók**

**Kamera opciók**

Kamera beállítások módosításához válassza menu módban: **Multimédia → Kamera → <BKG>.**

A kamera opciók listája meg fog jelenni.

Az első opció (**Átváltás videoklip rögzítésre**) lehetővé teszi, hogy fényképező módból video rögzítő módba váltson át.

A második opció a **Fényképek**, lehetővé teszi a fénykép galéria megnyitását .

További opciók leírása:

**Kamera beállítások**

Kamera hang Kamerahang be- és kikapcsolása.

EV Fényerősség beállítása.

Éjszakai mód Éjszakai mód be- és kikapcsolása.

Kontraszt Kép kontraszt beállítása: Magas, Közepes,

Alacsony

Szemcseszűrő

Exponáló frekvencia beállítása:

- 50 Hz
- 60 Hz

Időzítő Automata vagy időzített fényképezés beállításai.

Képsorozat

Képsorozat beállítása:

- 1 kép
- 3 kép
- 5 kép

### **Kép beállítások**

Kép méret

Kép felbontás kiválasztása:

- 128 x 128 pixel
- 320 x 240 pixel
- 640 x 480 pixel
- 1600 x 1200 pixel
- 2048 x 1536 pixel

Fehéregyensúly

Fehéregyensúly beállítása:

- Automatikus
- Nappali
- Volfrám
- Fluoreszkáló
- Homályos
- Izzó

Hatások

Effektek használata:

- Szürkeskála
- Szépia
- Zöld szépia
- Kék szépia
- Negatív

Tárhely Fényképek tárhelyének kiválasztása

Alapértelmezett visszaállítása

Alapértelmezett kamera beállítások visszaállítása

### **Extra zene funkciók**

#### **Zenefájlok másolása a memória kártyára**

Helyezzen be memóriakártyát a készülékbe.

Használja a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa a készüléket a számítógéppel.

Két opció jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a **Mentés helyét**.

Miután kiválasztotta a tárhelyet, a telefon cserélhető lemezként lesz látható a számítógépen.

Másoljon audiófájlokat a memóriakártya Zene című albumába.

### **Zenelejátszó beállítások**

Menü módban válassza a: **Zenelejátszó**.

**Lista** → **Opciók** → **[7] Beállítások**.

Ez alatt a menüpont alatt szerepelnek a Lejátszó beállítások, Képernyő beállítások, Hang effektusok és a Bluetooth™ beállítások.

A zenelejátszó beállításai testre szabható a saját ízlésének megfelelően.

### **Zeneszámok rögzítése FM rádióból**

Menü módban válassza: **Multimédia** → **FM rádió**.

Miután csatlakoztatta a headphone-t, elvégezheti a rádiállomások keresését.

Zeneszám rögzítéséhez nyomja meg: **<fel>**.

A rögzítés megállításához ismét nyomja meg a: **<fel>** .

Rögzített fájlok mentésének helye → **FM rádió** → **Opciók** → **[7]**

**Fájlok listája**.

## **4. Eszközök és alkalmazások**

### **Bluetooth™ wireless**

#### **Bluetooth bekapcsolása**

Menü módban válassza: **Beállítások** → **[4] Kapcsolatok** → **[1]**

**Bluetooth**.

Az első opcióban: **Power**, válassza a bekapcsolást a **<BKG>**-bal.

#### **Bluetooth™ eszközök keresése és párosítás**

**Beállítások** → **[4] Kapcsolatok** → **[1] Bluetooth**.

Válassza: **saját készülékem** opciót.

Válassza: **Eszközök keresése** ha újabb elérhető készülékeket szeretne találni.

A következő lépés a párosítás.

Írja be a párosításhoz szükséges négy jegyű kódot. A másik készülékbe is ugyanazt a kódot kell beírni.

Ha a párosítás megtörtént lehetőség van fájlok átvitelére a készülékek között a Bluetooth™-on keresztül.

#### **Mobilkövető funkció**

A helymeghatározás egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, a telefont nem használja-e más. Abban az esetben, egy szöveges üzenet értesíti Önt, milyen SIM kártyával és mióta használják a készüléket. Az üzenet egy előre megadott számra fog érkezni. (**[2] Előre beállított szám**.)

Mobilkövető funkció aktiválása: **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **[4] Biztonsági beállítások** → **[7] Mobil követés**.

A szükséges jelszó: 1234.

A következő opciók listája lesz látható:

Aktív mobilkövető bekapcsolása

Előre beállított szám

Lehetőség van 5 telefonszám megadására

Riasztás tippek Aktív helymeghatározási állapot

Jelszó módosítása: Lehetőség van a jelszó megváltoztatására

### **Riasztás konfigurációk**

A riasztás a telefon egyik legfontosabb funkciója.

### **Új riasztás beállítások**

Menü módban válassza: **Szervező** → **[3] Riasztás**.

Ha nem szerepelnek riasztások a listán, egy felirat jelenik meg:

### **Nincs riasztás**

Új riasztás hozzáadásához nyomja meg: **<BKG>** és válassza a **Hozzáadás** opciót.

Ezt követően egy szerkesztő ablak fog megjelenni.

A **<bal>** vagy **<jobb>** gombokkal be- vagy kikapcsolhatja a riasztást.

A következő lépés a riasztás idő beállítása. A numerikus billentyűzet segítségével adja meg a riasztás kezdeti időpontját.

A következő opció az **Ismétlés**. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy más napokon is aktív legyen a riasztás (opció: **Minden nap**), csak hétköznapokon (opció: Szokásos) vagy egy egyszerű riasztás (opció: **Egyszer**).

**Riasztás hangja** – ebben az opcióban kiválaszthatja a riasztás hangját. Választhat egy csengőhangot vagy az FM rádiót (a headsetet csatlakoztatni kell).

Miután kiválasztotta a **Riasztás hangot**, további hang beállításokat végezhet el. Beállíthat csengőhangot riasztás hangként. Választhat a rendszer hangok közül vagy saját (hozzáadott) hangok közül.

A **Szundi** opció lehetővé teszi, hogy egy megadott időtartam után a riasztás újra aktiválódjon.

A **Riasztás típusa** egy lehetőség, hogy válasszon a három riasztási mód közül: **Csak hangjelzés**, **Csak rezgés**, **Rezgés és hangjelzés**.

Miután elvégezte a fenti beállításokat a **<JKG>**bal **Kész** opciót, a beállítások mentéséhez. Majd a felugró ablakban válassza az 'Igen'-t a megerősítéshez.

Az elmentett riasztás a riasztások listájára kerül.

Új riasztás hozzáadásához, válassza a Szervező módban a **[3] Riasztás** → **Opciók** → **[2] Hozzáad**.

Riasztás törléséhez, válassza a Szervező módban a **[3] Riasztás** → **Opciók** → **[2] Töröl**.

Az összes riasztás törléséhez, válassza a Szervező módban a **[3] Riasztás** → **Opciók** → **[2] Összes törlése**.

**Számológép**

Menü módban válassza: Eszközök → [1] Számológép.

A navigációs gombok és az alfanumerikus billentyűzet segítségével egyszerű matematikai műveleteket végezhet.

### **Stopper**

Menü módban válassza: Eszközök → [4] Stopper.

Válassza ki a stopper típusát – általános (**Általános stopper**) vagy **nWay stopper**.

Ha az **Általános stopper**t választotta, akkor válassza az **[1] Osztott időzítést** a mérés indításához.

Nyomja meg **<BKG>** (**Indít**) időtartam méréséhez.

A mérés megállításához újra nyomja meg a **<BKG>**-t.

Nyomja meg **<BKG>** → **Opciók** → **[1] Újraindít** a mérési idő újraindításához.

Ha az **[2] nWay stopper**t választotta a négy mérés típus listája jelenik meg. Az idő bármely irányba történő méréséhez használja az irány gombot.

Időmérés megállításához nyomja meg **<BKG>**.Újraindíthatja az időmérést a **<JKG>**-bal.

### **Mértékegység átváltó**

Menü módban válassza: Eszközök → [2] Mértékegység átváltó.

Válasszon a következők közül: **Súly** vagy **Hosszúság**.

Majd nyomja meg az **OK** a **<BKG>**-bal és beírhatja az első értéket.

A telefon kiszámolja az érték egységét, a listán alatta elhelyezkedő mértékegység szerint.

### **Naptár kezelés**

#### **Új esemény hozzáadása**

Menü módban válassza: Szervező → [1] Naptár.

A naptár megjelenik. Válassza ki a napot, amelyhez eseményt szeretne rendelni.

lépjen be: Opciók → [3] Esemény hozzáadása.

A következő opciók lesznek láthatóak.

- **Típus** – esemény típusának beállítása (pl. emlékeztető, találkozó stb.);
- **Kezdés** – az esemény kezdeti dátuma és időpontja;
- **Vége** – az esemény végének dátuma és időpontja;
- **Tárgy** – esemény tárgyának beírása;
- **Riasztás** – riasztás és ismétlés beállítása;
- **Helyszín** – esemény helyszínének beírása;
- **Adatok**– Esemény adatainak szerkesztése: **Szerkeszt.**

Esemény törléséhez válassza naptár módban a: **[4] Esemény törlése**. Megjelenő opciók listája: **Mindent, Lejárt, Bizonyos időtartam**.

## **Események kijelzése**

Menü módban válassza: **Szervező** → [1] **Naptár**.

**Opciók** → [2] **Mindent mutat**.

Miután kiválasztott egy eseményt, megnézheti az összes ahhoz tartozó adatot.

## **Naptár nézet**

Menü módban válassza: **szervező** → [1] **Naptár**

**Opciók** → [7] **Heti események nézete** ha meg szeretné változtatni a naptár nézetét.

## **Világóra konfiguráció**

Menü módban válassza: **szervező** → [4] **Világóra**.

Nyomja meg <OK> gombot.

Lehetséges opció: [1] Nyári időszámítás idegen országban.

A navigációs gombokkal két opció közül választhat: időzóna vagy város.

## **Jegyzetek – jegyzet írás**

Menü módban válassza **Szervező** → [5] **Jegyzetek**.

Nyomja meg: <BKG> (Hozzáad).

Írja be szöveget (max. 100 karakter) és válassza: **Opciók** → **Kész**

Jegyzet mentéséhez meg kell erősíteni az I-gennel.

Ugyanezen a módon hozhat létre **Feladatokat**.

## **Feladatok – feladat létrehozása**

A feladatot ugyanazon a módon hozhatjuk létre, mint jegyzetet.

## **Videó lejátszás**

### **Videó fájlok lejátszása**

A lejátszáshoz a videókat az adathordozóra kell helyezni (microSD memória kártya).

A telefon 3GP és MP4 formátumú videó fájlok lejátszására alkalmas.

A videó fájloknak a következő mappában kell szerepelniük:

### **Videók.**

Menü módban válassza: **Multimédia** → [4] **Videó lejátszó**.

Miután a Videók mappába helyezte a videó fájlokat, a videók listája megjelenik a képernyőn.

A fájl lejátszásához, válassza ki a listából és válassza: **Opciók** →

**[1] Lejátszás** → **OK**.

Videó lejátszó ablak fog megjelenni.

1. Videó lejátszást szabályzó gombok:

<OK> Be- és kikapcsolás

< 1 > Teljes képernyő be- és kikapcsolása

<bal> Előre tekerés

<jobb> Vissza tekerés

< \* > Hangerő csökkentés

< # > Hangerő növelés

### **Diktafon – Hangrögzítés**

A telefon rendelkezik diktafon funkcióval.

Hang rögzítéséhez válassza menü módban: **Multimédia** →

#### **Diktafon**

1. Diktafont szabályzó gombok:

<OK> Rögzítés be- és kikapcsolása

Hangrögzítő funkciók:

**Rögzítés** – rögzítés indítása;

**Lista** – Rögzített hangok listája;

**Beállítások** – Használt memória, formátum kiválasztása. Elérhető formátumok: AMR, WAV.

#### **Dallamszerkesztő konfiguráció**

Hangszerkesztő megnyitásához válassza menü módban: **Multimédia** → **[8] Hangszerkesztő**.

Hozzon létre saját dallamot: **Hozzáad**.

Megjelenik egy mező, ahová beírhatja a hangokat.

A hangok tartománya a numerikus billentyűzet által van meghatározva. Hangok és gombok:

• „C” - < **1** >;

• „D” - < **2** >;

• „E” - < **3** >;

• „F” - < **4** >;

• „G” - < **5** >;

• „A” - < **6** >;

• „H” - < **7** >;

< **8** > - rezgés.

< **0** > - szünet.

<JKg> - hangok törlése.

Kompozíció lejátszása: **Opciók** → **[1] Lejátszás**.

Lejátszás sebességének beállítása: **Opciók** → **[2] Lejátszás sebessége**. Lehetséges opciók: **Gyors, Közepes, Lassú**.

Hangszer beállítása: **Opciók** → **[3] Hangszer választás**

Dallam mentése: **Opciók** → **[4] Mentés**.

#### **Játékok és JAVA alkalmazások**

Menü módban válassza: Szórakozás & Játékok → **[1] JAVA**.

Válassza ki a Játékokat vagy JAVA alkalmazásokat a listából.

Alkalmazás megnyitása: **Opciók** → **[1] Megnyit**.

**Opera Mini alkalmazás** esetén, először a WAP profil beállításokat kell elvégezni.

- Válassza **Szórakozás & Játékok** módban → [4] **JAVA** hálózat.
- Válassza: SIM 1 → Opciók → [2] Profil kiválasztása.
- A WAP profilok listája megjelenik. Válassza ki a SIM1-nek megfelelő profilt és Aktiválja azt a **<BKG>-bal**.
- Kövesse az analógiát a SIM2-höz tartozó WAP profil kiválasztásához.
- SIM profil kiválasztásához, amely adatátviteli számlázásra kerül, válassza menü módban: **Szórakozás & Játékok** → **JAVA hálózat** → **SIM 1** vagy **SIM 2** → [1] **Aktív SIM**.

A **Szórakozás & Játékok** almenüben található Puzzle játék. Itt olyan képek szerepelnek mint pl.: Leonardo da Vinci - "Mona Lisa".

### **WAP – Hálózat szolgáltatás**

A telefon egyszerű WAP böngészővel van ellátva. A böngésző használatához el kell végezni a megfelelő profil beállításokat az aktív SIM kártya függvényében.

WAP profil beállítása: **Szolgáltatás:** → [2] **Internet szolgáltatás** → [6] **Beállítások**.

[1] **Profilok** → **OK**. Lehetséges opciók:

- **Mindig kérdez** – minden alkalommal kérdezze meg, hogy melyik SIM kártyát terhelje az adatforgalom díja.
- **SIM1** – GPRS adatforgalom a SIM1 kártyát terhelje.
- **SIM2** – GPRS adatforgalom a SIM2 kártyát terhelje.

[2] **Profilok** → **SIM 1** vagy **SIM 2**

Válasszon ki egy opciót a fenti listából.

Ha nem rendelkezik megfelelő WAP profillal, hozzon létre egyet:

**Beállítások** → [3] **Kapcsolatok** → [2] **Adat forgalom** → [1] **GPRS** → **Opciók** → [1] **Hozzáad**.

Majd válassza az **Internet szolgáltatás**ban az [3] **Cím bevitele** opciót.

Cookie-k törléséhez válassza: **Internet szolgáltatás** → [6]

**Beállítások** → [2] **Böngésző opciók** → [2] **Cookie-k törlése**.

A gyorsíró tár törléséhez válassza: **Internet szolgáltatás** → [6]

**Beállítások** → [2] **Böngésző opciók** → [2] **Gyorsíró tár törlése**.

## **5. Hibaelhárítás**

### **Probléma Megoldás**

**SIM kártya behelyezés**

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a SIM kártya behelyezve.

**PIN kód beírás** Ha a SIM kártya PIN kóddal van védve, bekapcsolás után, írja be a PIN kódot és megerősítéshez nyomja meg a zöld (Hívás) gombot.

**Térrő hiány** Olyan területeken, ahol kevés vagy nincs térrő, nem lehet hívásokat kezdeményezni és fogadni. Keressen más területet és

próbálja újra.

### **Nem tud hívást kezdeményezni**

- Győződjön meg róla, hogy helyesen írta be a telefonszámot és, hogy megnyomta a zöld (Hívás) gombot;
- Ellenőrizze a hívás tiltás beállításokat.

### **A készülék nem elérhető, ha:**

- A készülék ki van kapcsolva;
- Ellenőrizze a hívás tiltás beállításokat.

### **A másik fél nem hallja a telefon tulajdonosát, vagy a tulajdonos nem hallja a másik felet**

- A mikrofont közelebb kell a szájhoz helyezni;
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon, nincs-e lefedve;
- Ha ön headset-et használ, ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e;

### **Gyenge hang minőség telefonbeszélgetés alatt**

- Ellenőrizze, hogy a mikrofon vagy a hangszóró nincs-e lefedve;

### **Nem tud hívást kezdeményezni**

- Győződjön meg róla, hogy a beírt szám helyes;
- Győződjön meg róla, hogy a [**Kontakt**]-hoz hozzárendelt szám helyes;
- Ha szükséges, írja be a helyes telefonszámot.

### **Akkumulátor helyes használata:**

- Az akkumulátort a telefonban, töltővel lehet újratölteni. Ha az akkumulátor energia szintje alacsony, töltsé újra. Az akkumulátor üzemidejének javításához, hagyja az akkumulátort lemerülni.
- Ha már nem használja a töltőt, húzza ki a telefonból. A túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor hőmérséklete befolyásolhatja a teljesítmény minőségét. A töltés előtt az akkumulátort lehűtheti vagy felmelegítheti, hogy általános hőmérsékletet érjen el. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 40 oC-ot, akkor az akkumulátort tilos tölteni.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésnek megfelelő célra használja. Ne tartsa mágneses mező közelében, mert az csökkentheti az élettartamát.
- Sose használjon sérült akkumulátort.
- Csökkentheti az akkumulátor élettartamát, ha nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérsékletnek van kitéve.
- Tilos az akkumulátort tűzbe dobni! Ne dobja a szemétesbe az akkumulátort, kérjük az annak kijelölt pontokon helyezze el.

### **Telefon karbantartása**

□□A telefon élettartamának meghosszabbításához, kövesse az alábbi javaslatokat:

- Tartsa távol a telefont és a tartozékokat a gyerekektől.
- Kerülje a folyadékkal való érintkezést, mert egyes elemeken korróziót okozhat.
- Ne tegye ki a telefont nagyon magas hőmérsékletnek, mert csökkentheti elektronikus elemek élettartamát, megolvaszthatja a műanyagot és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. Szakszerűtlen beavatkozás rongálja vagy tönkre teheti a készüléket.
- Ne használjon magas koncentrációjú savat vagy lúgot a telefon tisztításához.
- Csak eredeti tartozékokat használjon. E szabály megsértése a garancia elvesztéséhez vezethet.

### **Technológiai követelmények**

**Hálózat:** GSM 900/DCS1800

**Fontos információk:** Egyes szolgáltatások a hálózati szolgáltatótól, a vezeték nélküli hálózat állapotától, a SIM kártya típusától vagy a telefon használatától függenek. További információért, keresse fel a szolgáltatóját.

A gyártó nem felelős a helytelen használat okozta következményekért. A telefon verziója értesítés nélkül bővíthető. A helyes használat jogát a cég fenntartja.